

CONGA

ROCKSTAR

ROCKSTARMICRO 1200
Manual de utilizare



cecotec

Instructiuni de siguranta

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare sau pentru noi utilizatori.

Asigurați-vă că tensiunea de la rețea se potrivește cu tensiunea specificată pe eticheta produsului și că ștecherul este împământat. Nu utilizați dispozitivul pentru nicio utilizare care nu este specificată în manual.

Nu folosiți aparatul pentru a aspira lichide, chibrituri aprinse, mucuri de țigară, cenușă fierbinte sau pe suprafețe umede. Nu folosiți aparatul pentru a aspira ciment, praf de ipsos, tencuială, resturi de construcție, mase de hârtie sau alte substanțe similare, deoarece acestea ar putea bloca dispozitivul.

Nu utilizați dispozitivul în zone în care sunt prezente lichide toxice, cum ar fi clorul, înălbitorul sau amoniacul. Nu scufundați cablul, ștecherul sau orice altă parte a produsului în apă sau în orice alt lichid și nu expuneți conexiunile electrice la apă.

Nu utilizați dispozitivul singur trăgând de cablu cu mâinile ude. Nu așezați dispozitivul în apropierea surselor de căldură, substanțe inflamabile, suprafețe umede unde ar putea cădea sau ar putea fi aruncat în apă și nu lăsați să intre în contact cu apa sau alte lichide.

Nu utilizați dispozitivul dacă a scăpat sau dacă prezintă vreo deteriorare vizibilă. Nu utilizați nicio baterie care a fost furnizată cu produsul original Cecotec. Inspectați în mod regulat cablul de alimentare pentru a detecta daune vizibile.

Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către Serviciul Oficial de Asistența Tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol.

Nu-l utilizați în aer liber în condiții meteorologice nefavorabile.
Fantele de ventilație ale dispozitivului nu trebuie să fie niciodată blocate.
Aparatul funcționează numai cu acumulatorul și încărcătorul furnizate.

Nu utilizați produsul dacă cablul, ștecherul, baza de încărcare sau structura este deteriorată sau nu funcționează corespunzător, a fost căzut sau deteriorat.Întreținerea și reparațiile produsului trebuie efectuate de personal calificat Cecotec.

Nu dezasamblați singur dispozitivul. Nu utilizați dispozitivul pentru nicio utilizare care nu este specificată în manual. Aruncați bateriile în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

Utilizați numai accesorii recomandate sau furnizate de Cecotec.

Acest produs poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate.

Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. Este necesară o supraveghere atentă dacă produsul este utilizat de către sau în apropierea copiilor.

Acest aparat poate fi folosit de copii de la 12 ani dacă sunt supravegheați în permanență. Instrucțiuni pentru baterie Dispozitivul include o baterie litiu-ion, nu-l ardeți și nu-l expuneți la temperaturi ridicate deoarece poate exploda.

Atât bateria, cât și bateriile se pot scurge în condiții extreme. Dacă acumulatorul se scurge, observați lichidul. Dacă lichidul intră în contact cu pielea, spălați imediat cu apă și săpun. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, spălați-i imediat cu multă apă curată timp de minim 10 minute și solicitați asistență medicală Purtați mănuși când manipulați bateria și aruncați-o imediat.conform reglementărilor locale. Evitați contactul dintre baterie și obiecte metalice mici, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie sau șuruburi. Încărcați complet bateria dacă este nouă sau înainte de a utiliza bateria pentru prima dată după o perioadă lungă de inactivitate.

Asigurați-vă întotdeauna că bateria este încărcată 100% dacă nu a fost folosită o perioadă lungă de timp.

Figurile se gasesc in manualul care vine cu produsul, cel in limba straina.

1.Componente

Fig.1

1. Coperta din spate
2. Indicator putere/încărcare/baterie
3. Mâner
4. Corp
5. Ansamblu caroserie
6. Partea de aspirare
7. Carcasa motorului
8. Asamblarea rezervorului de murdărie
9. Buton de eliberare a rezervorului de murdărie
10. Filtru din oțel inoxidabil și filtru de înaltă eficiență
11. Accesoriu tapiterie
12. Accesoriu 2 în 1 pentru colțuri și mobilier
13. Baza de incarcare
14. Conector de încărcare
15. Adaptor de alimentare
16. Buton de blocare a coșului de murdărie
17. Incarcator auto 12V cu conexiune

1. ÎNAINTE DE UTILIZARE

Scoateți produsul din cutie.

Îndepărtați toate materialele de ambalare, etichetele, autocolantele și dispozitivele de protecție înainte de a conecta dispozitivul. Vă rugăm să păstrați cutia originală.

Asigurați-vă că toate piesele și componentele sunt incluse și în stare bună. Dacă se observă vreo deteriorare vizibilă, contactați imediat Serviciul Tehnic Oficial Cecotec.

Vă rugăm să încărcați complet dispozitivul înainte de a-l folosi pentru prima dată.

2. MONTAJUL PRODUSULUI

Notă: Asigurați-vă că filtrul este bine asamblat înainte de a porni dispozitivul. Cum să asamblați aspiratorul de mână și accesoriile

Fig.2.

Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, introduceți accesoriul dorit în duza de aspirație. Cum se scoate rezervorul de murdărie

Fig.3.

Apăsati butonul de eliberare a recipientului de murdărie situat în partea de jos a corpului principal. Recipientul de murdărie se va deplasa. Apoi apăsați butonul de blocare a rezervorului de murdărie spre exterior în direcția indicată. Recipientul de murdărie va ieși din dispozitiv.

Cum se asamblează rezervorul de murdărie Fig.4.

Glisați urechea recipientului de murdărie în fanta de pe partea inferioară a carcasei motorului până când se blochează în poziție (buton de blocare).

Fig.5.

Fig.6.

Împingeți recipientul de murdărie în direcția indicată până când se fixează în poziție.

3. FUNCȚIONARE

Dispozitivul trebuie încărcat în baza de încărcare.

Vă rugăm să încărcați complet dispozitivul înainte de a-l folosi pentru prima dată. Timpul de încărcare este de aproximativ 4-4,5 ore.

La prima utilizare, dispozitivul trebuie să fie complet descărcat pentru a asigura o performanță corespunzătoare a bateriei.

indicator luminos

În timpul încărcării Clipește: se încarcă

Albastru continuu: încărcare finalizată

În timpul funcționării Albastru constant: funcționare

Clipește: 2 minute de baterie rămasă

Notă: dispozitivul nu se va putea porni în timpul încărcării

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Deconectați dispozitivul de la priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare.

Dacă dispozitivul va fi păstrat o perioadă lungă de timp, încărcați-l și descărcați-l. Încărcați și descărcați-l cel puțin o dată la 3 luni.

Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a curăța suprafața produsului. Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide.

Nu utilizați bureți, pulberi sau produse de curățare abrazive pentru curățarea produsului. Depozitați dispozitivul, încărcătorul și baza de încărcare într-un loc răcoros și uscat.

Limpieza del depósito de suciedad de los filtros

Fig.7.

Sin retirar el depósito de suciedad del dispositivo, coloque el dispositivo en posición vertical sobre el cubo de la basura y pulse el botón de liberación indicado en el dibujo. El depósito de suciedad se abrirá. Vacíe la suciedad.

Golpee ligeramente el depósito de suciedad para acabar de eliminarla suciedad y el polvo.

Pentru o curățare mai minuțioasă, îndepărtați recipientul de murdărie așa cum este indicat în secțiunea „Cum să îndepărtați recipientul de murdărie” Puteți folosi apă și săpun neutru.

Fig.8.

În timp ce dispozitivul este oprit, scoateți ansamblul filtrului din rezervorul de murdărie. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic și scoateți filtrul din oțel inoxidabil. Curățați-l cu o cârpă sau cu apă și săpun ușor, lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l înlocui.

Rotiți filtrul de înaltă eficiență în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l separa de bază, curățați-l cu o cârpă, o perie moale sau cu apă și săpun neutru, lăsați-l să se usuce complet într-un loc bine ventilat înainte de a-l înlocui.

Fig.9.

Fig.10.

Fig.11.

Fig.12.

Urmați acești pași în ordine inversă pentru a-l reasambla. Fig.13.

Vă recomandăm să curățați rezervorul de murdărie după fiecare utilizare.

Când se acumulează multă murdărie în filtru, se recomandă curățarea acestuia sau schimbarea cu unul nou.

După o utilizare prelungită, curățați accesoriile pentru a îndepărta părul și alte obiecte încurcate