

CONGA

880 CONNECTED WINDROID
Robot curatare geamuri



[Manual de utilizare](#)

cecotec

Instructiuni de Siguranta

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Salvați acest manual pentru referințe viitoare sau utilizatori noi.

Asigurați-vă că tensiunea de la rețea se potrivește cu tensiunea specificată pe eticheta produsului și că ștecherul este împământat.

Acest produs este conceput doar pentru uz casnic. Nu-l utilizați în scopuri industriale sau comerciale.

Inspectați în mod regulat cablul de alimentare pentru a detecta daune vizibile. Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie reparat de către Serviciul Oficial de Asistența Tehnică Cecotec pentru a evita orice tip de pericol.

Produsul poate fi asamblat, dezasamblat și reparat numai de personal calificat.

Nu atingeți cablul, priza sau încărcătorul cu mâinile ude.

Țineți robotul departe de îmbrăcăminte, perdele și materiale similare. Țineți părul, degetele și alte părți ale corpului departe de orificiile robotului.

Nu stați și nu așezați obiecte ascuțite sau grele deasupra dispozitivului sau a cablului acestuia.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor de căldură, substanțe inflamabile, suprafețe umede unde apa poate cădea sau ar putea fi aruncată și nu lăsați-l să intre în contact cu apa sau alte lichide.

Nu utilizați baza de încărcare dacă are cablul sau ștecherul rupt sau dacă nu funcționează corect. În cazul unei avarii, contactați Serviciul de Asistență Tehnică Cecotec.

Aparatul funcționează numai cu acumulatorul și încărcătorul furnizate. Utilizarea altor componente sau accesorii poate prezenta un risc de incendiu, electrocutare sau deteriorare a produsului.

Nu expuneți dispozitivul la umiditate excesivă sau ploaie și țineți-l departe de lichide.

Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui, la lumină puternică sau la câmpuri magnetice puternice.

Temperatura optimă de funcționare a acestui dispozitiv este între 0°C și 40°C.

Permiteți suficientă ventilație în jurul adaptorului când utilizați dispozitivul. Nu acoperiți adaptorul de alimentare cu obiecte care ar putea reduce sau împiedica procesul de răcire.

Pentru a evita pericolele, nu dezasamblați, scurtcircuitați, ardeți sau încălziți bateria peste 60°C.

Asigurați-vă că produsul este deconectat de la priză și oprit înainte de a-l curăța sau repara. Pentru a deconecta, nu trageți de cablul de alimentare. În schimb, trageți de adaptor.

Nu răsuciți, îndoiiți, întindeți sau deteriorați cablul de alimentare. Nu așezați obiecte grele sau ascuțite pe cablu, deoarece poate provoca incendiu sau electrocutare.

Nu introduceți obiecte ascuțite în terminalele de încărcare. Nu utilizați robotul pe ferestre fără rame.

Nu utilizați produsul pe geamuri sparte sau pe geamuri. Sticla sau stratul reflectorizant pot fi ușor zgâriate din cauza murdăriei de pe sticlă atunci când utilizați robotul.

Aparatul nu trebuie utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 8 ani. Acest aparat poate fi folosit de copii de la 8 ani dacă sunt supravegheați în permanență.

Acest produs poate fi folosit de copii din

7 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instruire cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.

Supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu se joacă

cu produsul. Este necesară o supraveghere atentă dacă produsul este utilizat de către sau în apropierea copiilor.

Se recomandă a nu-l folosi pe sticla cu o grosime mai mică de 3 mm.

Figurile la care se face trimitere in acest manual le gasiti in manualul din pachet la ultimele pagini.

1. Piese si componente

Fig. 1

1. Indicatoare luminoase: Roșu intermitent: Eroare
Albastru aprins: Modul manual
Albastru intermitent: Modul automat
Verde aprins: Încărcare completă
Portocaliu aprins: Încarcare
Alb aprins: Conectat la priza de curent
2. ON/Off
3. Conector de alimentare
4. Ieșirea aerului
5. Admisie de umplere
6. Pulverizator
7. Orificiu pentru cârlig
8. Indicator luminos albastru: Functionare anormala
9. Indicator luminos Rosu: Functionare anormala

Fig. 2

Control Telecomanda

1. Automat sus și jos
2. Automatic stânga și dreapta
3. Automatic dreapta și jos
4. Întrerupeți curățarea
5. Porniți Curatarea
6. Top manual
7. Coborâre manuală
8. Curatare manuala
- A. Mod Automat
- B. Mod Manual

ÎNAINTE DE UTILIZARE

Scoateți produsul din cutie și îndepărtați tot materialul de ambalare.

Asigurați-vă că toate piesele și accesoriile sunt prezente și în stare bună. Dacă unele lipsesc sau nu sunt în stare bună, contactați imediat Serviciul de Asistență Tehnică Cecotec.

Verificați dacă frânghia de siguranță nu este ruptă și asigurați-vă că nodul nu este slăbit. Atașați funia de siguranță și fixați-o de ceva în interiorul casei înainte de a pune dispozitivul în funcțiune.

Asigurați-vă că bateria este complet încărcată (indicatorul luminos verde aprins).

Porniți robotul înainte de a-l așeza pe fereastră. Odată ajuns pe fereastră, asigurați-vă că rămâne atașat înainte de a da drumul.

Îndepărtați orice obiect care ar putea fi pe sticlă.

Notă: Înainte de a utiliza telecomanda, vă rugăm să scoateți distanțierul termoizolant situat în partea de jos a spatelui telecomenzii. Pentru a scoate sau schimba bateriile, pur și simplu glisați capacul bateriei în jos.

Avertisment

Este recomandabil să supravegheați robotul la prima utilizare pentru a vă asigura că funcționează corect pe suprafața de curățat. Dacă doriți să curățați o suprafață cu o anumită particularitate și nu știți dacă robotul va funcționa corect, extrem de vigilență și precauții. Nu uitați să folosiți întotdeauna funia de siguranță.

Conga WinDroid 880 a fost proiectat pentru a curăța toate tipurile de sticlă, vitrine și suprafețe plane verticale standard.

Se recomandă să nu utilizați produsul în următoarele circumstanțe din motive de siguranță:

Nu utilizați robotul pe sticlă fără margini.

Nu utilizați robotul pe sticlă curbată, fie concavă sau convexă. Nu utilizați robotul pe sticlă cu grosimea mai mică de 3 mm.

Nu utilizați robotul pe ferestre care au o îmbinare (silicon sau cauciuc) între cadru și sticlă cu următoarele caracteristici: dacă îmbinarea are un unghi (a) mai mic de 45° și distanța la margini (lb) este mai mare la 5mm, robotul poate pierde aspirația și poate cădea. Dacă garniturile ferestrelor dumneavoastră au aceste caracteristici, nu utilizați aspiratorul robot.

2. Functionare

Important: robotul trebuie conectat la priza ori de câte ori este în funcțiune.

Conexiune Fig. 3

Conectați cablul de alimentare la produs. Strângeți șurubul. Puneți cablul în priză

Fig. 4

On/Off

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni și opri dispozitivul. În timp ce funcționează, apăsați butonul de pornire pentru a întrerupe sau a începe curățarea.

3. Aplicatia: Instalati Aplicatia CECOTEC si urmati pasii din aplicatie.

Cum incarcati bateria .

Incarcarea completa se face in aproximativ 2 ore. Opriti robotul si conectati cablul de la sursa de alimentare. In timpul incarcarii ledul v-a fi portocaliu.. Cand robotul este incarcat complet ledul v-a fi verde.

Robotul foloseste bateria pentru siguranta. Daca exista intreruperi de curent. Utilizarea robotului se face cu conexiune la sursa de alimentare.

Cum să plasați robotul Conga WinDroid pe sticlă sau fereastră

Porniți robotul și asigurați-vă că pornește ventilatorul. Așezați robotul pe geam sau pe fereastră. Așezați-l la minim 10 cm de rama ferestrei. Asigurați-vă că robotul este bine atașat de sticlă înainte de a-l elibera. Notă: Vă rugăm să sprijiniți robotul cu mâna înainte de oprire.

Cum să luați robotul Conga WinDroid de pe sticlă sau fereastră

Când ați terminat de curățat, țineți frânghia de siguranță cu o mână și ridicați robotul de pe sticlă cu cealaltă. Opriti întrerupătorul de alimentare după ce ați așezat robotul pe o suprafață sigură.

Funcția UPS (Sursa de alimentare neîntreruptibilă). Acest sistem de securitate va fi activat timp de 30 de minute atunci când alimentarea cu energie electrică este întreruptă. Produsul va înceta automat să funcționeze și indicatorul luminos roșu va clipi.

Loati robotul de pe sticlă cât mai curând posibil. Puteți trage cu grijă frânghia de siguranță pentru a o detașa.

Modul de curățare a mesei Așezați robotul pe masă și selectați modul de curățare manuală. Apoi utilizați butoanele pentru a conduce robotul și curățați manual masa.

Schimbarea lavetei de curățare

Instalați claveta pe inelul de curățare.

Instalați janta pe roată și asigurați-vă că cele 6 găuri din jantă se potrivesc corect pentru a preveni scurgerile. Fig. 5

Observație: Robotul poate curăța atât uscat, cât și umed. Pentru curățarea umedă, pulverizați pe geam un produs de curățare specific pentru sticlă.

Introducerea de lichide.

Deschideți capacul și introduceți apa cu soluție pentru spălat sau soluție pentru spălat apoi închideți capacul cu grija. Un introduceți alte lichide înafara de soluție pentru geamuri sau apa.

Controlul robotului

Controlul robotului se poate face din aplicația CECOTEC sau din telecomanda.

Moduri disponibile:

1. Automat curatare de sus in jos.
2. Automate de la stanga la dreapta
3. Automata de la dreapta la stanga
4. Puza/Start
5. Mod Manual
6. Automat pulverizare la 3 secunde (iconita cu picatura A)
7. Pulverizare manuala (iconita cu picatura goala)

Mod DRY

Puteti folosi robotul fara pulverizare

Mod Pulverizare.

Puteti seta pulverizare la 3 secunde (iconita cu picatura A) sau pulverizare manuala (iconita cu picatura goala), cand doriti.

Mod manual:

Se folosesc sagetile de pe telecomanda si iconita cu picatura goala pentru pulverizare.

Mod automat

Puteti alege una din cele 3 rute: Sanga-Jos, Dreapta-Jos, Sus-Jos

De asemenea puteti selecta pulverizarea manuala sau automata.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a curăța suprafața exterioară a produsului. Lavetele de curățat sunt lavabile și reutilizabile. Nu scufundați produsul în apă și nu îl puneți sub robinet.

Posibile Probleme si rezolvar

Problema	Cauza
Robotul nu funcționează și emite un sunet de alarmă.	Eroare de frecare: Laveta de curățare este prea murdară. Ștergeți-l. Sunt autocolante pe sticlă, plastic pe geam etc. elimina-le. Geamul a fost curățat de prea multe ori și este alunecos. Scoateți produs din sticlă sau ferestre
Robotul alunecă și nu detectează cadrul superior în modul automat sus și jos.	Apăsați oprire și selectați modul de curățare de la stânga la dreapta pentru a continua curățarea.
Robotul nu termină de curățat întreaga suprafață a geamului și se oprește în centru.	Apăsați butoanele stânga și dreapta pentru a continua curățarea.
Robotul nu alunecă lin sau se mișcă instabil.	Laveta de curățare este prea murdară. Curățați-l sau schimbați-l. Scoateți orice autocolante sau plastic de pe fereastră. Șurubul roții de curățare este slăbit, strânge-l.
După curățare, robotul lasă urme pe suprafața de sticlă.	Pânza este prea murdară sau umedă. Curățați-l sau schimbați-l.
Robotul a încetat să funcționeze din cauza unei pene de curent și nu este la îndemână.	Trageți cu grijă de funia de siguranță și ridicați robotul cu mâna. Opriti întrerupătorul de alimentare.
Robotul nu mai funcționează și indicatorul luminos roșu clipește.	Trageți cu grijă de funia de siguranță și ridicați robotul cu mâna. Asigurați-vă că nu există obstacole pe geam sau pe sticlă. Dacă există, eliminați-le. Verificați dacă nu există scurgeri de aer din cauza la goluri sau rame neuniforme ale ferestrelor.

